

## CONNECTIQUE NEUTRIK

<b>NC3FDL1</b>	Embase XLR 3 points femelle série "D"
<b>NC3MDL1</b>	Embase XLR 3 points mâle serie "D"
<b>NC3FX</b>	Fiche XLR 3 points femelle droite
<b>NC3MX</b>	Fiche XLR 3 points mâle droite
<b>NC4FDL1</b>	Embase XLR 4 points femelle série "D"
<b>NC4MDL1</b>	Embase XLR 4 points mâle serie "D"
<b>NC4FX</b>	Fiche XLR 4 points femelle
<b>NC4MX</b>	Fiche XLR 4 points mâle
<b>NC5FDL1</b>	Embase XLR 5 points femelle serie "D"
<b>NC5MDL1</b>	Embase XLR 5 points mâle serie "D"
<b>NC5FX</b>	Fiche XLR 5 points femelle
<b>NC5MX</b>	Fiche XLR 5 points mâle
<b>NP2C</b>	Jack mono chromé
<b>NP3C</b>	Jack stéréo chromé
<b>NL4FX</b>	Fiche speakon 4 contacts pour HP
<b>NL4MMX</b>	Prolongateur verrouillable speakon
<b>NL4MP</b>	Embase 4 contacts série D



## CONNECTIQUE FASTLINE

<b>FLJMM</b>	Jack 6,35 mono de patch finition noire
<b>INJSM</b>	Jack 6,35 Stéréo métal
<b>INCHMEAU</b>	Cinch métal, contact or mâle
<b>INCHFEAU</b>	Cinch métal, contact or femelle



## ADAPTATEUR

<b>AT330</b>	Adaptateur XLRM/XLRM
<b>AT305</b>	Adaptateur XLRM/Jack mâle stéréo 6.35
<b>AT300</b>	Adaptateur XLRM/Jack mâle mono 6.35
<b>AT340</b>	Adaptateur XLRf/XLRf
<b>AT290</b>	Adaptateur XLRf/Jack mâle mono 6.35
<b>AT310</b>	Adaptateur XLRf/Jack femelle mono 6.35
<b>AT295</b>	Adaptateur XLRf/Jack mâle stéréo 6.35
<b>SPKA10</b>	Adaptateur Speakon 4 mâle/XLRf
<b>SPKA20</b>	Adaptateur Speakon 4 mâle/XLRM
<b>SPK4MM</b>	Adaptateur Speakon 4 mâle/mâle
<b>AT190</b>	Adaptateur RCA femelle/Jack mâle mono 6.35

